XTOOL | M1 Ultra

Skrócona instrukcja obsługi



Lista	przedmiotów	_				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	1
-------	-------------	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Poznaj urządzenie xTool M1 Ultra - - - - - - - 02

Korzystanie z xTool M1 Ultra - - - - - - - - - 08

Opis	wskaźnika	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10	6
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Lista przedmiotów



Poznaj urządzenie xTool M1 Ultra





Przygotowanie

1 Wykręcanie śrub mocujących szyny prowadzące wzdłuż osi-X i osi-Y



2 Montowanie modułu lasera







3 Montowanie modułu odprowadzania dymu

1



Nie używaj modułu odprowadzania dymu bez filtru. W przeciwnym razie absorbuje on dym oraz pył i ulegnie uszkodzeniu.



4 Wkładanie klucza



Włóż klucz, aby odblokować obróbkę i związane z nią funkcje.
Możesz wyjąć klucz, aby zablokować obróbkę i związane z nią funkcje.



6 Pobieranie oprogramowania xTool



Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź do strony **s.xtool.com/software**.



W sklepie z aplikacjami wyszukaj **xTool Creative Space** lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać tę aplikację.



Podłączanie drukarki xTool M1 Ultra do komputera

• Włącz xTool MI Ultra, podłącz go do urządzenia, a następnie połącz z aplikacją oprogramowanie xTool.



• Aby uzyskać szczegółowe informacje, jak korzystać z tego oprogramowania w celu obsługi urządzenia xTool M1 Ultra do obróbki materiału, zeskanuj poniższy kod QR lub przejdź na stronę **support.xtool.com/product/35**.



Korzystanie z xTool M1 Ultra

Do cięcia laserowego





 Połącz razem w taki sam sposób następne dwa uchwyty pryzmatu trójkątnego.



 W zależności od rodzaju obrabianego materiału określ liczbę trójkątnych pryzmatów.



Do cięcia ostrzem lub łączonej obróbki laserowej z cięciem ostrzem

(1) Połóż matę do cięcia na płycie podstawy





Uwaga: do materiałów z papieru, takich jak karton i papier opakowaniowy, użyj maty do cięcia LightGrip cutting; do materiałów z tkaniny użyj maty do cięcia FabricGrip. Tnąc materiał wiązką lasera, nie używaj żadnych mat do cięcia.

Mata do cięcia		
Kolor	Niebieski	Różowy
Odpowiednia do	Materiały lekkie	Tkaniny
Materiał	Karton, Papier prezentowy, Papier do drukarek, Papier opakowaniowy, Papier perłowy	Tkanina





 Przed użyciem maty do cięcia usuń folię ochronną.

 Umieszczając matę do cięcia wyrównaj ją z oznaczeniami w czterech rogach płyty podstawy.



(2) Montowanie precyzyjnego ostrza punktowego na podstawowej karetce













Do rysowania piórem

(1) Wkładanie pióra cienkopiszącego w uchwyt pióra



(2) Montowanie pióra cienkopiszącego na karetce wielofunkcyjnej



















Więcej funkcji







(2) Montowanie akcesoriów na karetce wielofunkcyjnej























Opis wskaźnika

Stan wskaźnika	Stan brzęczyka	Stan urządzenia
Jednolity biały	/	Stan gotowości, nie połączone z XCS (w trybie AP)
Światło niebieskie ciągłe	/	Stan gotowości, nie połączone z XCS (w trybie STA)
Światło fioletowe ciągłe	Pojedynczy dźwięk	Stan gotowości, połączone z XCS
Biały, na przemian ściemnia się i rozjaśnia	/	Uśpione, nie podłączone do XCS
Fioletowy, na przemian ściemnia się i rozjaśnia	/	Uśpione, podłączone do XCS
Miga powoli na fioletowo	/	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Jednolity zielony	/	Zaznaczanie w aplikacji XCS obszaru przetwarzania / Obramowywanie / Przetwarzanie
Miga powoli na niebiesko	Pojedynczy dźwięk	Gotowe do obramowania / Gotowe do przetwarzania
Jednolity niebieski	/	Zadanie wstrzymane
() Miga na żółto	Pojedynczy dźwięk	Pokrywa została otwarta podczas pracy lub nie jest w pełni domknięta.
💭 Miga na żółto	Stały dźwięk	Wykryto płomień (mały płomień) / Urządzenie potrząśnięte
Miga na czerwono	Stały dźwięk	Wykryto płomień (duży płomień)
() Miga na żółto	Potrójny dźwięk	Wystąpił wyjątek
Miga na czerwono	Potrójny dźwięk	Wystąpił duży wyjątek

