

DTF 智能服装打印机多功能套装

快速使用指南



目录

物料清单	1
认识 xTool DTF 智能服装打印机多功能套装	3
安装 xTool OS1 抖粉烘烤机和 DTF 智能服装打印机	5
使用 xTool OS1 抖粉烘烤机和 DTF 智能服装打印机	23
常见问题	26
指示灯说明	28

物料清单

xTool DTF 智能服装打印机



1 xTool DTF 智能服装 打印机



(6) 墨水 500 ml



(10) 针筒



(14) 清洁棉签



(18) 润滑油



xTool DTF 智能服装打 印机膜轴和膜卷 25 m (2)



(7) 保湿液 500 ml



 (11) 螺丝 M4*16 (螺丝中包含备用螺丝。)



(12) 清洁液 100 ml

3 4 支架

(8) 电源线





(15) 软管

(19) 塑料袋











(21) 维护手册



(5) 托盘



(9) USB线





(17) 打印头保护盒

(22) 安全说明

xTool OS1 抖粉烘烤机



个同套装包含的电源线可能会有所不同,图片仅供参考,请以实际物料为准。

认识 xTool DTF 智能服装打印机多功能套装

认识 xTool DTF 智能服装打印机



认识 xTool OS1 抖粉烘烤机



安装 xTool OS1 抖粉烘烤机和 DTF 智能服装打印机

固定 xTool OS1 抖粉烘烤机

放置烘烤机时,请在后方预留至少1m的位置,两侧预留至少90cm的位置,以便后续的日常使用和维护。









确定机器的放置位置后,①用扳手松开四个 脚杯的第二颗螺母。



② 用手松开四个脚杯,直至脚杯与地面接触,
③ 继续松开脚杯,直至旁边的轮子稍微离开地面。



访问 wiki.makextool.com/zh/os1-shaker-oven 或扫描二维码 查看安装视频。



④用扳手锁紧第一颗螺母。

2 放置 xTool DTF 智能服装打印机

/!\

■为确保安全并防止设备损坏,至少需要2人搬动打印机(打印机需要额外购买)。

- 搬动打印机前,请先断开电源。
- 搬动打印机时,请保持设备与地面平行,避免墨水倾洒。





对齐打印机的出料口与抖粉烘烤机的衔接口,然后插入。















🖞 螺丝对准孔位放入,拧紧两颗螺丝。

5 安装支架和 xTool DTF 智能服装打印机膜卷

(1)往上拨动压轮开关,打开压轮









⚠ 放置 xTool DTF 智能服装打印机膜轴时,小心夹手。







6 将 xTool DTF 智能服装打印机膜送入机器

☆ 送入 xTool DTF 智能服装打印机膜之前,确保撕掉膜卷上的贴纸。



文 xTool DTF 智能服装打印机膜放置的位置需要超过加工区域的起始位置,以及对齐右侧的白色标记线。



调节两边的压片,使其盖住 xTool DTF 智能服装打印机膜



将 xTool DTF 智能服装打印机膜两侧的边缘移动至压片孔中间。注意压片与打印膜的距离不能过近或者过远,否则可能会导致膜鼓起等 异常情况。



按下压轮开关





(1)往保湿液箱注入保湿液









■ 往保湿液箱注入适量的保湿液, 但注意不要超过保湿液箱的最大容量(1000 ml)。

■请预留适量保湿液用于定期维护。



(2) 往墨箱注入墨水







后续打开墨盒盖时,请小心墨水飞溅,否则墨水可能会滴入设备内部。

往墨箱依次注入与墨箱盖颜色对应的墨水。



☆ 彩色墨箱: 500 ml 白色墨箱: 1000 ml







重复以上步骤,注入其他颜色的墨水。



8 添加热熔胶粉

(1)打开粉仓门











往粉仓内均匀倒入热熔胶粉,每次倒入一包(倒入热熔胶粉重量应≤1kg)。







逆时针旋转粉仓180°,将热熔胶粉倒入抖粉烘烤机

9 安装托盘 5 r.P.



10 连接 xTool SafetyPro™ 净化器二代







Ŷ xTool SafetyPro™净化器二代需要额外购买。







使用 xTool OS1 抖粉烘烤机和 DTF 智能服装打印机

1 连接 xTool OS1 抖粉烘烤机和DTF 智能服装打印机





3 完成指引

点击打印机的屏幕,并完成设备初始化指引







访问 makextool.com/software 获取 xTool 官方软件。

5 连接 xTool DTF 智能服装打印机至电脑



如需了解更多关于如何使用软件操作 xTool DTF 智能服装打印机和烘烤机进行加工的信息, 请扫描以下二维码或前往 wiki.makextool.com/zh/os1-shaker-oven。



常见问题

1. 我想打开维护门, 我该怎么做?

(1)关闭电源开关



(2) 拧下维护门的螺丝



(3)按下圆形拉手并拉开维护门





(4)使用后,关闭维护门



(5)拧紧螺丝



(6)打开电源开关



2. xTool SafetyPro™ 净化器二代如何配合 xTool OS1 烘烤机在软件上使用?

访问 wiki.makextool.com/zh/accessory/ap2 或者扫描二维码查看文章。



指示灯说明



按钮灯	状态指示灯	扬声器	设备状态
白色常亮	白色常亮	/	空闲状态
白色熄灭	白色熄灭	/	待机
白色常亮	绿色常亮	/	打印中
白色常亮	绿色常亮	响1声	打印暂停
白色常亮	紫色慢闪	响1声	固件升级
白色常亮	紫色慢闪	响1声	校准打印头
白色常亮	紫色慢闪	响1声	清洗打印头
白色常亮	红色快闪	响1声	设备异常

