

XTOOL | Dual Station

Skrócona instrukcja obsługi



[illegible]

Oświadczenie

Dziękujemy za wybranie produktów xTool!

Jeśli używasz tego produktu po raz pierwszy, należy dokładnie przeczytać dołączone materiały, aby poprawić komfort użytkowania. W przypadku używania tego urządzenia niezgodnie z instrukcjami i wymaganiami podanymi w tym podręczniku, lub niewłaściwego użytkowania spowodowanego między innymi niezrozumieniem, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie wyniki z tego straty.

Treść tego podręcznika została rygorystycznie i starannie zestawiona, tym niemniej mogą w nim wystąpić błędy lub pominięcia.


Przywiązujemy wagę do stałego poprawiania funkcji produktów i jakości usług, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w dowolnym czasie we wszelkich produktach i oprogramowaniu opisanymi w tym podręczniku, jak również zmian w treści samego podręcznika.

Podręcznik ma na celu pomóc użytkownikowi we właściwym korzystaniu z tego urządzenia, nie zawiera jednak opisu konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Informacji na temat konfiguracji urządzenia należy szukać w powiązanej z nim umowie (jeśli dotyczy) lub skontaktować się z dystrybutorem. Rysunki w podręczniku są wyłącznie instruktażowe, a rzeczywisty produkt może być różny.


Niniejszy podręcznik podlega ochronie wynikającej z praw autorskich i innych praw i nie może być, bez uzyskania uprzednio naszej pisemnej zgody, reprodukowany ani transkrybowany w jakikolwiek sposób, przesyłany w sieci przewodowej i bezprzewodowej w jakikolwiek sposób, tłumaczony na inne języki, modyfikowany w jakikolwiek sposób odnośnie treści, rysunków lub układu.

Przywiązujemy wagę do ciągłego ulepszania produktu i związanych z nim materiałów. Dlatego sam produkt i podręcznik podlegają zmianom, a aktualizacje można znaleźć w witrynie pod adresem xtool.com.


Wykaz elementów



Podstawa Dual Station



Wspornik stabilizujący



Heat Press Module



Śruba motylkowa 1



Śruba motylkowa 2



Skrócona instrukcja obsługi

Wprowadzenie

xTool Dual Station jest przeznaczona wyłącznie do użytku z xTool WonderPress. Obsługuje dwa Heat Press Module, jeden do prasowania na gorąco, a drugi do przygotowania obróbki, co zwiększa wydajność produkcji masowej.

Przed użyciem przeczytaj i stosuj się do Instrukcji bezpieczeństwa oraz Skróconej instrukcji obsługi xTool WonderPress.


Zainstaluj Dual Station

1 Wyłącz xTool WonderPress i poczekaj, aż płyta grzejna ostygnie.

Naciśnij przycisk zasilania na maszynie do prasowania na gorąco, aby ją wyłączyć. Poczekaj, aż płyta grzejna ostygnie, zanim przejdziesz dalej.




xTool WonderPress
(sprzedawany osobno)




2 Usuń aktualnie zainstalowany moduł

(1) Wyciągnij podstawę za uchwyt.




(2) Usuń aktualnie zainstalowany moduł, następnie wsuń podstawę z powrotem.



3 Zainstaluj wspornik stabilizujący





Obróć prasę termiczną o 90°, następnie zamontuj wspornik stabilizujący na jej spodzie.



Wspornik stabilizujący




Śruba motylkowa 1




4 Zainstaluj podstawę Dual Station


(1) Wyciągnij podstawę za uchwyt.




(2) Przesuń wspornik do środka.



Podstawa Dual Station







(3) Umieść podstawę Dual Station w podstawie jednostki głównej.



(4) Dostosuj pozycję wspornika ślizgowego, aby odsłonić dwa otwory na śruby, a następnie dokręć śruby, aby zamocować podstawę Dual Station.



Śruba motylkowa 2



5 Zainstaluj Heat Press Modules


Umieść po jednym Heat Press Module na każdej z dwóch stacji podstawy Dual Station.





Heat Press Module
(w zestawie z xTool
WonderPress)




Heat Press Module
(w zestawie z xTool
Dual Station)



Upewnij się, że
występ na
spodzie modułu
pasuje do
wgnięcia stacji.






Użyj Dual Station

1 Rozpocznij prasowanie na ciepło na jednej stacji




■ Szczegółowe instrukcje dotyczące prasowania na gorąco znajdują się w Skróconej instrukcji obsługi xTool WonderPress.

■ Dual Station nie obsługuje trybu automatycznego. Aby rozpocząć przetwarzanie, należy nacisnąć przycisk Start/Stop.




2 Przygotuj następne zadanie na innym stanowisku




3 Zmień stanowiska i kontynuuj kolejne zadanie obróbki


(1) Gdy poprzednia stacja zakończy obróbkę, płyta grzejna podniesie się automatycznie.




(2) Popchnij szynę przesuwną, aby przesunąć drugą stację bezpośrednio pod płytę grzejną.



(3) Naciśnij przycisk Start/Stop, aby rozpocząć przetwarzanie następnej odzieży.



(4) Zdejmij obrobioną odzież, następnie odklej folię DTF po jej ostudzeniu.



Aby kontynuować obróbkę kolejnych odzieży, powtórz powyższe kroki, aby przygotować odzież, zmienić stanowiska i rozpocząć obróbkę.

XTOOL