

XTOOL | Dual Station

Korte handleiding



Verklaring - - - - - 01

Lijst van onderdelen - - - - - 01

Inleiding - - - - - 02

Het Dual Station installeren - - - - - 02

Het Dual Station gebruiken - - - - - 09

Verklaring

Welkom bij xTool producten!

Als u het product voor de eerste keer gebruikt, lees dan zorgvuldig alle begeleidende materialen van het product om uw ervaring met het product te verbeteren. Als u het product niet volgens de instructies en eisen van de handleiding gebruikt, of het product verkeerd gebruikt door een misverstand, etc., voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf geen verantwoordelijkheid dragen voor enig verlies dat hieruit voortvloeit.

Het Bedrijf heeft de inhoud van de handleiding zorgvuldig verzameld, maar er kunnen fouten of omissies in voorkomen.


Het Bedrijf streeft naar een voortdurende verbetering van de productfuncties en de kwaliteit van de service, en behoudt zich daarom het recht voor om elk product of software beschreven in de Handleiding en de inhoud van de Handleiding op elk moment te wijzigen.

De handleiding is bedoeld om u te helpen het product correct te gebruiken en bevat geen beschrijving van de hardware- en softwareconfiguratie. Raadpleeg voor de productconfiguratie het (eventuele) bijbehorende contract en de paklijst, of neem contact op met uw distributeur. Afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter referentie en het werkelijke product kan afwijken.


Deze handleiding wordt auteursrechtelijk beschermd en mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op geen enkele wijze worden gereproduceerd of getranscribeerd. Tevens mag deze niet worden verzonden via een bekabeld of draadloos netwerk, naar enige taal worden vertaald, en deze mag op geen enkele wijze waar het bijvoorbeeld de content, afbeeldingen of lay-out betreft, worden gewijzigd.

Het bedrijf streeft naar voortdurende verbetering van het product en de bijbehorende materialen. Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd en updates vindt u bij xtool.com.


Lijst van onderdelen



Dual Station-basis



Stabiliserende steun



Heat Press Module



Duimschroef 1



Duimschroef 2



Korte handleiding

Inleiding

Het xTool Dual Station is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de xTool WonderPress. Het ondersteunt twee Heat Press Modules: één voor het warmtepersen en één voor de voorbereiding van de verwerking, wat de efficiëntie bij de batchproductie verhoogt.

Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies en de korte handleiding van de xTool WonderPress en volg deze op.


Het Dual Station installeren

1 Schakel de xTool WonderPress uit en wacht tot de verwarmingsplaat volledig is afgekoeld.

Druk op de aan/uit-schakelaar van de Heat Press-machiene om deze uit te schakelen. Wacht tot de verwarmingsplaat is afgekoeld alvorens verder te gaan.




xTool WonderPress
(wordt afzonderlijk verkocht)




2 Verwijder de geïnstalleerde module

(1) Trek de basis er aan de hendel uit.








(2) Verwijder de op dit moment geïnstalleerde module en druk de basis terug.



3 Installeer de stabilisatiesteun


Draai de Heat Press 90° en installeer vervolgens de stabilisatiesteun aan de onderkant.







4 Installeer de Dual Station-basis


(1) Trek de basis er aan de hendel uit.



(2) Beweeg de schuifrail naar het midden.







(3) Plaats de basis Dual Station-basis in de basis van het hoofdaparaat.



(4) Pas de positie van de schuifrail zo aan dat de twee schroefgaten zichtbaar worden en draai vervolgens de schroeven aan om de Dual Station-basis te bevestigen.



Duimschroef 2



5 Installeer de Heat Press Modules


Plaats een Heat Press Module in elk van de twee stations op de Dual Station-basis.





Heat Press Module
(wordt meegeleverd met
de xTool WonderPress)




Heat Press Module
(meegeleverd met het
xTool Dual Station)



Zorg ervoor dat
het uitsteeksel
aan de onderkant
van de module in
de uitsparing van
het station past.






Het Dual Station gebruiken

1 Begin op één station met warmtepersen.




■ Raadpleeg de korte handleiding voor gedetailleerde instructies over het warmtepersen van de xTool WonderPress.

■ Het Dual Station ondersteunt de automodus niet. U moet op de start-/stopknop drukken om de verwerking te starten.




2 Bereid de volgende taak op het andere station voor




3 Wissel van station en ga verder met de volgende verwerkingstaak


(1) Zodra de verwerking bij het vorige station is voltooid, gaat de verwarmingsplaat automatisch omhoog.




(2) Duw tegen de glijrail om het andere station direct onder de verwarmingsplaat te plaatsen.



(3) Druk op de start/stop-knop om het volgende kledingstuk te verwerken.



(4) Haal het verwerkte kledingstuk eruit en trek de DTF-folie eraf zodra het is afgekoeld.



Herhaal voor elk volgend kledingstuk de bovenstaande stappen: kledingstuk voorbereiden, van station wisselen en met de verwerking beginnen.

XTOOL