


XTOOL

Kiosque en libre-service sur pied



Guide de démarrage rapide


Liste des éléments - - - - - 01

**Découvrez le kiosque en libre-
service sur pied xTool - - - - - 02**


**Installez le kiosque en libre-service - - - - - 04
sur pied xTool**

**Utilisez le kiosque en libre-service - - - - - 06
sur pied xTool**


Liste des éléments




Kiosque en libre-service




Base de support




Cordon d'alimentation




Antenne




Clé de maintenance



Vis



Clé hexagonale



Styler



Guide de démarrage rapide





Consignes de sécurité



Le câble d'alimentation varie selon la région dans laquelle le produit est livré.

Découvrez le kiosque en libre-service sur pied xTool














 Le panneau arrière ne peut être ouvert avec la clé de maintenance qu'en cas de réparation.

Installez le kiosque en libre-service sur pied xTool

1 Installez la base de support





2 Installer l'antenne



Utilisez le kiosque en libre-service sur pied xTool

Insérez le câble d'alimentation et allumez le kiosque





Scannez le code QR ou visitez le lien fourni pour apprendre à utiliser le produit avec les machines xTool pour le traitement.



support.xtool.com/article/2087

XTOOL