


XTOOL

Suporte para o chão da caixa self-service



Manual de referência rápida


Lista de itens ----- 01

Visão geral do suporte para o chão da caixa self-service xTool ----- 02


Instalar o suporte para o chão da caixa self-service xTool ----- 04

Utilizar o suporte para o chão da caixa self-service xTool ----- 06


Lista de itens




Caixa self-service




Base de suporte




Cabo de alimentação




Antena




Chave de manutenção




Parafusos




Chave sextavada



Estilete



Manual de referência rápida





Instruções de segurança




O cabo de alimentação varia de acordo com a região para a qual o produto é fornecido.

Visão geral do suporte para o chão da caixa self-service xTool















 O painel traseiro só abre com a chave de manutenção, durante a reparação.

Instalar o suporte para o chão da caixa self-service xTool

1 Instalar a base de suporte





2 Instalar a antena



Utilizar o suporte para o chão da caixa self-service xTool

Insira o cabo de alimentação e ligue a caixa



Leia o código QR ou consulte o website para aprender a utilizar o produto com máquinas xTool para processamento.



support.xtool.com/article/2087

XTOOL