

XTOOL

xTool M1 Ultra 靜電吸附板



使用者手冊

安全第一（必讀）----- 01

物品清單 ----- 01

認識 xTool M1 Ultra 靜電吸附板 ----- 01

使用 xTool M1 Ultra 靜電吸附板 ----- 02

維護 ----- 11

常見問題 ----- 11


售後服務 ----- 11

安全第一（必讀）


使用產品之前，請閱讀並熟悉所有安全預防措施和程序。嚴格遵守所有安全預防措施。

- 本產品僅能在與 xTool M1 Ultra 搭配時使用，可用於刀切、噴墨、畫筆及箔紙的加工。請勿在雷射模式下使用。
- 請勿在保護膜上直接進行刀切加工，或者使用過大的刀壓對材料進行加工，否則可能會損壞保護膜，甚至損壞靜電膜。
- 請勿在手上或者靜電吸附板表面有水的情況下使用靜電吸附板，否則可能會損壞靜電吸附板，甚至觸電。


物品清單



靜電吸附板



靜電吸附板保護膜




固定貼紙



使用者手冊






認識 xTool M1 Ultra 靜電吸附板









虛線框內為有效加工區域。但是在裝配過程中可能有誤差，因此有效加工區域的位置可能會有所偏移。

使用 xTool M1 Ultra 靜電吸附板

1 取下 xTool M1 Ultra 的底板手轉螺絲




2 將靜電吸附板放入 xTool M1 Ultra




在安裝靜電吸附板前，請確保 xTool M1 Ultra 的底板整潔無異物，並移除多功能支架上的模塊（如有），以確保靜電吸附板能夠平整安裝並防止設備損壞。


3 旋緊 xTool M1 Ultra 的底板手轉螺絲





4 將靜電吸附板保護膜放到靜電吸附板上



5 將靜電吸附板的連接線插入 xTool M1 Ultra 的旋轉附件連接埠






6 檢查靜電吸附板是否已與 xTool M1 Ultra 連接



請確保 xTool M1 Ultra 已開機。


指示燈狀態	靜電吸附板狀態
 黃色常亮	已接通電源，但未與 xTool M1 Ultra 連接
 白色常亮	已接通電源，且已與 xTool M1 Ultra 連接
 綠色常亮	已接通電源，且已開啟靜電吸附功能
 熄滅	未接通電源

7 將待加工材料放到靜電吸附板保護膜上





請將材料壓平。

8 開啟靜電吸附功能




固定好材料後，即可對其進行相應的加工。在加工過程中，靜電吸附板產生的靜電有助於限制材料的位置，避免加工過程中材料移動。

9 若材料表面不平整，可以用手壓平材料；若僅為邊緣翹起彎曲，可以在邊緣處黏貼固定貼紙




若靜電吸附板無法吸附材料的大部分區域，則該材料可能不適用於靜電吸附板。



請勿將貼紙黏在加工路徑上。



10 關閉靜電吸附功能




在「設備設定」頁面的「配件資訊」中開啟「自動控制」功能後，靜電吸附功能將在加工完成時自動關閉。

11 取出靜電吸附板


(1) 拔掉連接線



(2)




(3)




在拆卸靜電吸附板時，請先移除多功能支架上的模塊（如有）。




(4)



(5)



(6)



維護

- 請勿將靜電吸附板存放在潮濕的環境。
- 使用刀切功能時，請確保靜電吸附板上覆蓋著保護膜，以免損壞靜電膜。

常見問題

1. 刀切加工時，靜電吸附板可以用於哪些材料？

可以加工紙張和部分皮革，不適用於加工布料和木板。加工皮革時，靜電吸附板對於皮革的吸附能力可能會因其表面紋理的差異而變化。

2. 我可以清洗保護膜嗎？

設備斷電時，可以用濕布輕輕擦拭保護膜，然後在通風良好的地方使其自然風乾。但請注意，清潔時不要揉搓保護膜。

售後服務

若需要技術協助，請透過 support@info.xtool.com 聯絡我們。
如需有關售後服務的其他資訊，請前往 support.xtool.com。

XTOOL